

Underhåll och skötsel av el centraler

I respektive lägenhet sitter det en elcentral i hallen. Centralen är utrustad med separat mätare för totalmätning, eventuellt en mätare för golvvärme. Mätningarna överförs sedan till en mätinsamling för avläsning.

Varje central är utrustad med jordfelsbrytare och denna **skall** underhållas för att utgöra ett fullvärdigt skydd.

UNDERHÅLL

På jordfelsbrytaren finns det en provknapp som används för att kontrollera om jordfelsbrytaren är funktionsduglig. Kontrollen ska enligt tillverkarens anvisningar, dock med högst 6 månaders intervall. Lämplig tidpunkt vara vid övergång till sommar respektive vintertid

FELSÖKNING

Vad gör man när jordfelsbrytaren slår av? Följande åtgärder rekommenderas:

Slå på jordfelsbrytaren. Om jordfelsbrytaren inte slår av tyder det på att felet var tillfälligt. Om felet uppträder igen några gånger bör hjälp sökas hos din elinstallatör.

Om jordfelsbrytaren slår av direkt efter tillslaget finns ett bestående fel. Skruva ut samtliga proppar eller slå ifrån automatsäkringar i den aktuella centralen. Slå på jordfelsbrytaren igen. Återställ därefter en säkring i taget tills att jordfelsbrytaren slår av. Felet är nu lokaliserat till den grupp som sist återställdes. Om jordfelsbrytaren slår av igen innan några säkringar återställts finns felet i centralen. Kontakta din el installatör.

Om felet är lokaliserat till en bestämd grupp, fortsätt med att dra ur alla stickproppsanslutna apparater inklusive lampputtaganslutna belysningsarmaturer som hör till gruppen. Slå därefter på jordfelsbrytaren. Om den slår av på nytt finns felet i någon fast ansluten apparat. Elinstallatörens hjälp behövs. Om jordfelsbrytaren förbli inkopplad, anslut en apparat i taget tills att jordfelsbrytaren slår av. Det är den sista anslutna apparaten som sannolikt är felaktig. Låt nu en elinstallatör undersöka och reparera.